



Alle Maßangaben in mm! (B = Breite, H = Höhe, NA = NabenAbstand)

\* Wandabstand (variabel) bis Mitte Gewinde (1/2 Zoll)

\*\* Wandabstand (variabel) bis Vorderkante Heizkörper